

F

1. INSTALLATION DU CODE : « 1-2-3-1 » . LORS DE CHAQUE PRESSION ,UN « BIP » RETENTIT
2. INSTALLATION D'UN CODE INDIVIDUEL : MAINTENIR APPUYE « 1 » PENDANT 2 SECONDES JUSQU'AU 2ème BIP . PENDANT LES 5 SECONDES SUIVANTES , DONNER L'ANCIEN CODE . SI L'OPERATION EST CORRECTE, LE BIP SONNERA 3 FOIS . SI L'OPERATION EST INCORRECTE , SEULEMENT 2 FOIS. LE CODE EST ENREGISTRE SEULEMENT APRES 3 BIP. SINON RECOMMENCER L'OPERATION. LORSQUE LA PILE EST RETIREE , LE CODE REVIENT AUTOMATIQUEMENT SUR LE MODE « 1-2-3-1 »
3. MISE EN ROUTE DE L'ALARME : APPUYER SU « 2 » PENDANT 2 SECONDES JUSQU'AU BIP ET ATTENDRE 5 SECONDES
4. COUPURE DE L'ALARME : FAIRE LE CODE. LE BIP RETENTIT 3 FOIS ET 4 FOIS SI LE CODE EST FAUX. LA FONCTION « 1-2-3 » EST INUTILISABLE PENDANT 3 MINUTES
5. SIGNAL D'ALARME : LORSQUE L'ALARME EST ENCLENCHEE ,ELLE RETENTIT 5 FOIS. SI ELLE RES-TE ENCLENCHEE PENDANT LES 5 SECONDES SUIVANTES , ELLE RETENTIT 15 SECONDES
6. NIVEAU DE L'ALARME : IL EXISTE 3 NIVEAUX MODIFIABLES EN PRESSANT LE « 3 ». LE NIVEAU EST MODIFIABLE EN PRESSANT 2 SECONDES
NIVEAU MOYEN : 1BIP
NIVEAU FAIBLE : 2 BIP
NIVEAU FORT : 3 BIP
7. INTENSITE DE LA BATTERIE : LE BIP RETENTIT 1 FOIS PAR MINUTE LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE