



## COMMENT PERSONALISER LA COMBINAISON DE CHIFFRES ?

Ce mini-cadenas U est fourni avec le code de déverrouillage 0000. Pour le déverrouiller, pressez le bouton **A** avec le code 0000.

Pour personnaliser votre code secret suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Tournez le bouton de droite en suivant la flèche *Step* jusqu'au maximum
- 2 Inscrivez votre propre code
- 3 1 Retournez la partie droite jusqu'à sa position initiale. Votre nouvelle combinaison est prise en compte. La même procédure peut être utiliser pour changer de nouveau votre combinaison.