

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU EZ TRAINER SENIOR

A>//Coude U = 1

B>//Ressorts = 2

C>//Serrure U – 2H = 2

D>//Plaques - 2H = 2

E>//Chaines de sécurité = 2

F>//Serrure U – 1H = 2

G>//Plaques – 1H = 2

H>//Rondelles = 10

I>//Barres de support = 2 plats / 3 courbées / 1 pour sacoche – vis - écrous – rondelles

J>// Roues latérale 16" = 2

### Procédure:

1. Dévissez l'écrou de l'axe arrière de votre vélo seulement d'un côté. Alignez le trou du bas du Coude U sur l'axe arrière principal (installation optionnelle = chaîne de sécurité = alignez une extrémité de la chaîne de sécurité sur l'axe arrière principal) et revissez l'écrou de l'axe.
2. Répétez de l'autre côté et serrez un peu plus des deux côtés.
3. Fixez les barres de support courbées aux points de fixation du vélo et les barres de support plats sur le haut du coude U.
4. Reliez les barres de support et ajustez le coude U pour qu'il soit droit. Serrez les écrous de l'axe de la roue arrière. Puis resserrez le tout; l'écrou de l'axe ne nécessite pas trop de serrage.
5. Fixez les ressorts de chaque côté mais ne serrez pas trop, vous pourrez les régler plus tard.
6. Fixez les roues de 16" et l'autre extrémité de la chaîne de sécurité (seulement si celle-ci a été utilisée en 1) sur l'axe. Serrez.
7. Réglez la hauteur des ressorts et des roues. Serrez.
8. Vérifiez que tous les boulons, écrous et vis soient bien serrés.
9. Vérifiez la pression des pneus.

Félicitation! Vous avez réussi l'installation d'un excellent produit: le EZ TRAINER SENIOR

N.B: Ces instructions servent d'information. Votre installation peut être différente.