

F

Instructions de montage:

Le pédale de vélo de montage mural est convenient parfaitement aux murs solides, sans pour plaque de plâtre ou aggloméré avec une épaisseur inférieure à 20 mm.

Le charge maximale est de 30 kg.

Sur les murs de briques utiliser un foret de 8 mm pour les trous de chevilles. sur bois l'utilisation de la paroi de 4 mm percer une vis dans les boulons sans chevilles.

Attention: Lors du perçage, maintenir à l'écart des conduites de gaz, les conduites d'eau et secteur. Il ya un risque de mort!

Le support mural ne est pas approprié pour tricycles, cyclomoteurs, vélos avec stabilisateurs, etc.

Encombrement: A partir de le support mural, vous avez besoin sur 70 cm de dégagement vertical et environ 1 m dégagement latéral. pour l'espace au sol, assurez-vous que le roues ne touchent pas le sol, lorsque la bicyclette est fixé à la montagne. Le support ne doit pas dépasser ce que pour des raisons de sécurité 1 m sont montés sur le mur.

Consignes de sécurité: Aucun travail sur le vélo suspendu. Attention: Ne pas sous charges suspendues embauche!

Utilisez: Crochet de la pédale comme illustré sur la photo. Veillez à ce que le vélo est bien équilibré.

00 01

ntbike.de

rbringer:

mig GmbH

mühle 13

Overath

nany

