

Insérer l'axe SR **1.** à travers les trous de fixation du porte-bagages **2.** et le moyeu avant.

Ajuster les trous de fixations de haut en bas le long des tiges du porte-bagages pour trouver l'alignement optimal puis fixer l'écrou de l'axe SR **3.**

Installer la fixation **4.** au porte-bagages avec la vis **5.** et la fixer avec son boulon **6.**

Visser la vis **7.** à travers le trou de la fourche et la fixation **4.** et fixer le tout avec le boulon **8.**

CD-241

Liste des Fournitures :

1. Axe Serrage Rapide SR
2. Trous de fixation
3. Ecrou de l'axe SR
4. Fixation
5. Vis
6. Ecrou
7. Vis
8. Ecrou

