



Manuel de montage sur panier ou porte-bagages - NOVA

Panier

1. Enlevez les deux vis de l'arrière du feu et attachez la lumière en plaçant les deux plaques de fixation de chaque côté du panier avant. Insérer les vis et serrer. Le montage peut être fait sans les deux plaques si le panier a une plaque intégrée.
2. Insérez le câble dans la lumière et dans la dynamo. Tournez la roue pour vérifier si la lumière marche. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez bien enfoncé le câble.

Porte-bagages arrière

1. Enlevez les deux vis de l'arrière du feu. Attachez ensuite la lumière sur la plaque de fixation du porte-bagages en insérant les deux vis.
2. Insérez le câble dans la lumière et dans la dynamo. Tournez la roue pour vérifier si la lumière marche. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez bien enfoncé le câble.

