



Installez le couvre-pédalier sur le pédalier. Prenez la grosse vis en plastique et vissez-la au niveau du bouchon central anti-poussière. Si la vis plastique est trop longue, glissez l'entretoise fournie entre la vis et le couvre-pédalier.



Vérifiez que la largeur entre la manivelle et le plus grand plateau est bien comprise entre 6 et 16 mm.