



9 months
to 6 years



9 to
22 kg



<>
22 to 28
mm



no° 5
included

urban iki

イキ BY OGK

Scan for
instruction video



Bike away
in just a few
minutes



Bicycle front seat

Fietsstoeltje voor / 自転車用フロントシート



www.tuv.com
ID 100000000

EN14344

www.urbaniki.com

FRA

urban
iki
イキ BY OGK




Bonjour

Vous avez choisi le siège Urban Iki Avant, le siège vélo enfant pour les premières sorties en vélo avec votre enfant.

Urban Iki d'OGK est développé par des concepteurs néerlandais et japonais. Le meilleur des deux mondes rassemblé dans les produits Urban Iki. Depuis 80 ans, OGK réalise des produits innovants pour le consommateur cycliste et est L'expert de sièges de vélo au Japon pays du vélo. La technologie et la sécurité au plus haut niveau. Le design néerlandais est renommé dans le monde entier. Ils sont réunis dans votre siège vélo Urban Iki.

Pour compléter le siège Urban Iki Avant un pare-brise est disponible en accessoire pour la protection contre les intempéries, le vent, les insectes et les cailloux du sol. Un bloc de montage supplémentaire est aussi disponible comme accessoire pour un deuxième vélo. Votre enfant a-t-il grandi et pèse-t-il plus de 15 kg ? Alors le siège Urban Iki Avant n'est plus adapté pour le transport à vélo de votre enfant. Pour les enfants de 15 kg à 22 kg il y a le siège arrière Urban Iki à l'arrière du vélo. Surfez sur www.urbaniki.com pour voir l'assortiment complet et tous les accessoires.

Dans la boîte




Le manuel d'utilisation

Le siège Urban Iki Avant est facile à assembler et à installer sur le vélo. Nous vous expliquons dans ce manuel comment vous pouvez le faire simplement et rapidement. Ainsi vous pourrez partir directement sur la route et apprécier le plaisir du vélo avec votre enfant. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le siège Urban Iki Avant et suivez scrupuleusement les instructions pour une utilisation sûre. Ainsi vous aurez le plaisir de faire du vélo sans danger.



Mettez hors de portée des bébés et des enfants les matériaux d'emballage en plastique en raison des risques d'étouffement. Jetez immédiatement l'emballage.


Ce qui fait du siège avant Urban Iki un siège unique



Comment assembler le siège Urban Iki Avant ?

Votre siège de vélo Urban Iki Avant est facile à assembler. Il suffit de glisser les repose-pieds sur les tubes de fixation à gauche et à droite.

Montage des repose-pieds gauche et droit



Scannez pour une vidéo d'instructions


Comment monter le siège Urban Iki Avant sur le vélo ?




Scannez pour une vidéo d'instructions

L'Urban Iki Avant est adapté pour le transport des enfants d'un poids maximal de 15 kg de l'âge de 9 mois jusqu'à environ 3 ans. Vérifiez que l'utilisation de l'Urban Iki Avant est légalement autorisée dans le pays où vous souhaitez utiliser le siège avant Urban Iki. Le siège peut être monté à l'avant d'un vélo sur une potence d'un diamètre entre 22-28 mm. Utiliser exclusivement l'Urban Iki Avant sur des vélos adaptés aux lourdes charges. Consultez le manuel de votre vélo ou informez-vous auprès du fabricant du vélo. Si votre vélo est techniquement en ordre montez alors le siège de vélo Urbain Iki comme suit.


Étape 1 : Dévisser




Étape 2 : Placer le bloc sur le tube de direction



Étape 3 : Serrer avec 5Nm max



Fixer le siège vélo sur le bloc de montage



Contrôlez toujours après le montage du siège si vous pouvez tourner le guidon du vélo aussi bien à gauche qu'à droite. Si l'angle vers la gauche ou la droite est inférieur à 45° , nous vous conseillons de monter un guidon différent.

Le siège est aussi facile à démonter quand vous ne l'utilisez pas.




Étape 1 : Appuyer sur le bouton



Étape 2 : Bouger le levier vers l'arrière



Étape 3 : Enlever le siège du bloc de montage




Comment utiliser le siège Urban Iki Avant ?

Si vous utilisez le siège avant Urban Iki, contrôlez alors toujours si le siège est bien fixé et faites un court essai sans emmener votre enfant. Si tout fonctionne bien et que vous faites du vélo sans aucune gêne alors vous êtes prêt à partir avec votre enfant. Placez votre enfant dans le siège et fermez la ceinture assez serrée mais sans pincer. Ajustez les repose-pieds à la hauteur correcte et assurez-vous que les pieds restent en place en serrant les sangles de pieds. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de parties tranchantes à portée de votre enfant et que votre enfant ou ses vêtements ne puissent pas venir au contact avec les parties mobiles ou en rotation de votre vélo.




Scannez pour une vidéo d'instructions

Ajuster les repose-pieds




Régler les sangles de pieds

Étape 1 : Insérer les sangles de pieds




Étape 2 : Régler



Étape 3 : Détacher




Ouvrir et fermer la ceinture




Fermer la ceinture

1. Appuyer
2. Appuyer
3. En haut




Ouvrir la ceinture

Régler la lanière de la ceinture



Basculer vers le haut

Tirer la lanière de la ceinture



Serrer la ceinture

Une utilisation sûre, quelques avertissements :

- Prenez votre enfant de 9 mois ou plus avec un poids de 9 kg ou plus seulement quand il peut s'asseoir indépendamment pour la durée du trajet à vélo. Contrôlez régulièrement si votre enfant en pleine croissance ne devient pas trop lourd ou trop grand, 22 kg au maximum, avant d'utiliser le siège.
- Habillez toujours votre enfant suffisamment chaudement et protégez-le contre la pluie. Votre enfant est assis sans bouger et se refroidit donc rapidement.
- Le laissez jamais votre enfant seul dans le siège sans que vous teniez le vélo. Assurez-vous que votre vélo est équipé d'une bonne béquille (double).
- Vérifiez que le siège ne soit pas devenu trop chaud par le soleil avant que vous ne mettiez votre enfant dans le siège par beau temps.
- Ne modifiez jamais vous-même votre siège et prenez contact avec le magasin où vous l'avez acheté ou avec le service clients d'Urban Iki en cas de défaut éventuel. N'utilisez pas le siège vélo si une partie est endommagée.
- Si vous emmenez votre vélo sur un porte-vélo en voiture ; enlevez toujours le siège vélo. Les turbulences peuvent endommager le siège ou la fixation sur le vélo. L'utilisation du siège vélo deviendrait dangereuse.
- Fermez les sangles du siège si vous faites du vélo sans votre enfant ; ainsi vous évitez que les sangles s'accrochent à quelque chose ou qu'elles s'em mêlent.
- Utilisez le siège vélo uniquement pour la transport d'un enfant. Disposez sacs ou autres bagages en position opposée à votre enfant. Ainsi vous répartissez uniformément le poids sur le vélo.
- Ne levez pas votre vélo par le siège vélo.
- Urban Iki vous recommande d'utiliser un casque bien adapté à votre enfant.
- Votre siège vélo enfant Urban Iki est conçu pour emmener votre enfant à vélo dans les circonstances quotidiennes. Le siège n'est pas adapté pour des parcours en vélos tout terrain et VTT.
- Faire du vélo avec un enfant dans un siège peut influencer le comportement du vélo, notamment la conduite dans les virages, le freinage et le départ.
- Vous devez avoir 16 ans ou plus pour pouvoir transporter un enfant sur un vélo avec un siège de vélo Urban Iki. La législation pour cela peut varier d'un pays à l'autre.

Entretien, garantie et service

Si vous entretenez bien votre siège de vélo vous aurez pendant longtemps le plaisir de faire du vélo. Le nettoyage occasionnel du siège avec un chiffon, de l'eau tiède et un détergent doux est suffisant.

Les produits Urban Iki produits sont développés et fabriqués selon les plus hauts standards de qualité. Le siège de vélo Urban Iki Avant a été testé selon la plus haute norme européenne en vigueur EN14344. Un certificat délivré par le principal institut TUV est accordé comme preuve de conformité à cette norme.

Nous vous donnons deux ans de garantie sur votre siège Urban Iki Avant. Cette période de garantie débute à la date d'achat comme mentionné sur le ticket de caisse. Conservez toujours ce ticket de caisse pour bénéficier de cette garantie.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- En cas d'utilisation du produit autre que décrite dans le manuel d'utilisation.
- Le produit est proposé sans son ticket de caisse original dans la période de garantie applicable.
- Les réparations du siège de vélo Urban Iki ont été réalisées par des tiers.
- Le défaut est à la suite d'une utilisation ou un entretien incorrect ou non soigneux, par négligence ou accident.
- Il s'agit d'une usure normale des pièces à laquelle on peut s'attendre suite à l'utilisation quotidienne du produit.

La garantie accordée est en conformité avec la Directive européenne 99/44/EC en date du mardi 25 mai 1999.

En cas de plainte ou de défaut de votre siège de vélo Urban Iki, prenez directement contact avec le magasin où vous avez acheté votre siège vélo ou avec notre service clients.

Urban Iki customer service
OGK Europe B.V.
Energiestraat 13
7442 DA Nijverdal
The Netherlands

www.urbaniki.com
E: info@urbaniki.com





For you to discover

Osaka - Amsterdam