

MODE D'EMPLOI

GRAND PORTE-BAGAGES AVANT

IMPORTANT

- Charge maximale : 10 kg
- Convient seulement au vélo de 26 et 28 pouces.
- Le porte-bagages doit seulement être monté par un adulte sur le vélo.
- Le porte-bagages ne doit pas être fixé à un siège enfant.
- Il faut fixer les bagages en toute sécurité sur le porte-bagages.
- Le porte-bagages ne convient pas pour transporter des personnes

- Il est interdit d'apporter des changements au porte-bagages.
- Si le porte-bagages est chargé, il peut influencer la conduite du vélo (guidage et freinage).
- Vérifiez si toutes les pièces sont présentes ainsi que leur quantité avant de procéder au montage (voir figures ci-dessous).

MONTAGE

- Placez d'abord le support arrière (figure 1) sur le support horizontal et fixez-le avec les 4 boulons.
- Fixez ensuite les consoles de support au support guidon (figure 2). Ne serrez pas trop les consoles car vous pourrez encore les régler après la mise en place.
- Placez enfin les deux supports sous le porte-bagages (figure 3).
- Enlevez d'abord le phare avant éventuel avant de placer le porte-bagages sur le vélo.
- Dévissez les écrous de roue de la roue avant, enlevez aussi l'anneau.

- Suspendez le porte-bagages et les consoles de support au guidon et placez les supports sur l'axe de la roue avant. Placez maintenant l'anneau et ensuite l'écrou sur l'axe. Faites-le des deux côtés.
- Déplacez, si nécessaire, les supports guidon par rapport au support arrière pour pencher le support horizontal quelque peu vers l'arrière. Serrez ensuite bien tous les boulons et écrous.
- Montez éventuellement le phare avant avec l'attache du phare sur le support **D**.

ENTRETIEN/SÉCURITÉ DU PRODUIT

- Nettoyez le porte-bagages avec de l'eau savonneuse. Veillez à mettre le vélo au sec.

- Vérifiez régulièrement (tous les 3 mois) si toutes les pièces sont bien serrées.

