

ECLAIRAGE SURPUISSANT LIG/P1000ECO

Danger : Le corps de la lampe peut chauffer après une utilisation de plusieurs minutes, utiliser des gants.

NOTICE D'UTILISATION

Cet éclairage cycle a double fonction :

- A) Éclairage cycle avec fixation pour cintre
- B) Lampe frontale avec la fixation casque par bandeau élastique

Détails techniques :

Lampe LED : CREE XM-L T6/U2 high power LED

Garantie pour une durée de vie jusqu'à 50'000 heures

Flux lumineux : 1'000 lumen

Modes éclairage : 3 modes : puissant / économique / flash.

Le rendement lumineux est le suivant :

Mode puissant = 100%, Mode économique = 20%, Mode flash = 100%

Réflecteur : en aluminium, résistant à la chaleur, donnant un rendu de flux lumineux uniforme et régulier

Boîtier éclairage : en métal aéronautique, fabriqué CNC et traitement de surface anodisé anti oxydation.

Batterie : pack batterie rechargeable, formée de 4 batteries Li-ion 18650, avec protection circuit et protection à la température et aux intempéries.

Capacité : 6000mAh, Voltage : 8,4V

Autonomie : 1 1/2 heure en mode puissant, 20 heures en mode éco.

Lorsqu'il ne reste plus que 5% de charge, le bouton interrupteur (aussi témoin de charge) s'allume en rouge.

Durée de vie de la batterie : peut être chargée 500 à 800 fois.

Étanchéité : Grâce à son joint d'étanchéité et à la batterie imperméable, l'éclairage peut être utilisé sous la pluie.

Contenu du pack :

1 SPOT ECLAIRAGE, 1 PACK BATTERIE, 1 CHARGEUR DE BATTERIE, 2 ANNEAUX CAOUTCHOUC, 1 SUPPORT POUR CASQUE AVEC BANDEAU ELASTIQUE

Clause de garantie :

Ce produit est garanti 1 an à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation normale respectant les instructions d'utilisation.

Si la période de garantie est dépassée, vous pouvez acheter des pièces de rechange chez votre revendeur. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié, mal utilisé, mal stocké...

AVERTISSEMENTS :

A) Charger la batterie dans un endroit sûr

B) Ne pas ouvrir le pack batterie en cas de baisse de performance ou de mauvais fonctionnement. Veuillez vous adresser à un spécialiste en électricité

C) **Le corps de la lampe peut chauffer après une utilisation de plusieurs minutes en mode puissant, utiliser des gants**