



b) Réglage de l'horloge

Pour régler les heures et les minutes, pressez la touche MODE jusqu'au symbole d'horloge et le temps sont affichés - Maintenez la touche set/reset pendant 2 secondes, le symbole minute clignotera pressez alors la touche set/reset à plusieurs reprises jusqu'à l'affichage correcte des minutes, pressez touche MODE de nouveau, les heures clignotent alors, pressez la touche set/reset jusqu'à l'affichage correcte de l'heure.




c) Mode scan

Ce mode fait un scan du compteur et parcourt toutes les fonctions en opération, pressez la touche MODE jusqu'à ce que le symbole soit visible. Une fois que vous commencez à rouler, toutes les fonctions seront activées.



d) Réinitialisation

Utilisez la touche MODE pour afficher chaque fonction, tandis que la fonction est affichée, pressez la touche set/reset qui effacera la mémoire, Pour utiliser cette fonction le scan doit être éteint, la mémoire de l'odomètre devrait être conservée comme la distance totale parcouru.



Diagnostic des pannes

Problème	Vérification	Remède
Aucun affichage de lcd	batterie usagée ou mal installée	remplacez la batterie ou assurez-vous que le pôle de batterie est dans la position correcte
	1) vérifier si la taille de calibrage de roue est correcte	
Aucune lecture rapide	2) la distance entre l'ordinateur et le capteur est importante	à re-calibrer, étudiez s'il vous plaît la procédure
	3) l'angle d'installation du compteur est correct?	réduire la distance entre le compteur et le capteur
	4) le dégagement entre l'aimant et le capteur est trop grand ou l'aimant passe la zone de capteur	Ajustez le compteur avec le capteur Ajustez la position de l'aimant et le capteur
	5) la batterie sur le capteur ou sur l'ordinateur faible ?	remplacer la batterie
	Affichage du lcd aléatoire	Le compteur est-il mis en mode scan?
l'affichage lcd est sombre	Le compteur a-t-il été exposé directement à la lumière du soleil pendant la longue période ?	Enlevez le compteur et le placer dans une zone fraîche pour permettre le lcd en marche, remplacez la batterie si nécessaire

